

Tjänster

Du kanske vill ha ytterligare tjänster i din telefon? Tjänsterna behöver du bara installera en gång. Om du kopplar ur telefonidosan eller flyttar den så tar du alltså inställningarna med dig.

Dölj ditt nummer (under nästa samtal)

Om du inte vill att ditt nummer ska synas hos den du ringer till.

TRYCK

***** **3** **1** **#**

Innan numret du vill ringa.

Repetera senast slagna nummer

Ring upp det senast slagna nummret.

***** ***** *****

Röstbrevlåda

Du beställer din röstbrevlåda på www.tele2.se/bredbandstelefoeni. Den fungerar ungefär som en vanlig telefonsvarare. Du ser att någon lämnat meddelande i röstbrevlådan genom att lampan VoIP under PHONE 1 blinkar.

Ställ in röstbrevlådan som du vill ha den

HUR LÄNGE SKA DET RINGA INNAN
RÖSTBREV LÅDAN SVARAR?

* 1 3 * Antal sekunder #

AVAKTIVERING

1 3

OM DU VILL ATT DEN
SVARAR PÅ ALLA SAMTAL

* 1 2 #

AVAKTIVERING

1 2

RÖSTBREV LÅDAN SVARAR
NÄR DET ÄR UPPTAGET

* 1 4 #

AVAKTIVERING

1 4

Spela in hälsningsfras

TALA IN HÄLSNINGSFRAS

* 5 2 #

Inspelningen startar direkt.

Tala in hälsningsfras och lägg sedan på luren.

Inspelningstiden är begränsad till ca 30 sekunder.

LYSSNA PÅ DIN HÄLSNINGSFRAS

* 5 3 #

När du lyssnar av meddelanden

LYSSNA AV MEDDELANDE

* 5 1 #

6 Lyssna på nästa meddelande.

0 Radera meddelande.

4 Lyssna på föregående meddelande.

2 Lyssna på första meddelandet.

5 Repetera meddelande.

När du pratar i telefonen

Samtal väntar

Svara när någon ringer till dig, även om du redan pratar. Välj själv hur många sekunder samtalet ska vänta genom att trycka in en siffra mellan 5–120 efter stjärna och innan fyrkant. Om du inte vill ta emot ett samtal som väntar tryck R0.

KOPPLA IN SAMTAL VÄNTAR (HÄR VÄLJER DU SJÄLV HUR MÅNGA SEKUNDER DU VILL HA)

* 4 3 * Antal sekunder #

AVAKTIVERA

4 3

Pendla mellan samtal

Växla mellan flera telefonsamtal.

PENDLA GENOM ATT TRYCKA

R 2

Om du inte vill ta det inkommande samtalet:

TRYCK

R 0

Ring upp en tredje person

Du pratar med en person och vill ringa ytterligare en.

RING UPP EN TREDJE PERSON

R Personens nummer.

Koppla in en tredje person

Prata med två personer samtidigt. När du har två samtal igång, tryck R3 för att aktivera trepartssamtal.

KOPPLA IN DEN TREDJE PERSONEN

R 3